

ULTRA

# WEIß-GLÄNZENDE ETIKETTEN ULTRA RICHTIG AUFKLEBEN

*So funktioniert's*

Bitte beachte die folgenden Schritte, um unsere weiß-glänzenden Aufkleber der ULTRA-Serie mit einfarbigem Druck ordnungsgemäß anzubringen:

1. Verwende ausschließlich einfarbig bedruckte, weiß-glänzende Aufkleber der ULTRA-Serie.
2. Stelle sicher, dass der Gegenstand, den du bekleben möchtest, sauber und trocken ist. Es dürfen keine Staub-, Fett-, Silikon-, Schmutz-, Feuchtigkeits- oder Kondensatrückstände vorhanden sein.
3. Klebe das Etikett fest auf den Gegenstand und achte darauf, es gut anzudrücken. Besonders die Ecken bedürfen erhöhter Aufmerksamkeit, da sie sich leicht ablösen können, wenn sie nicht ausreichend fixiert sind.
4. Verwende diese Etiketten nur auf glatten und geraden Oberflächen. Strukturierte oder unebene Oberflächen könnten sich lösen, wenn Flüssigkeiten darunter gelangen.
5. Vermeide es, den Aufkleber über Kanten und Ecken zu kleben, da sich der Klebstoff aufgrund der Rückstellkräfte ablösen wird.
6. Der Klebstoff benötigt 72 Stunden, um sich vollständig mit dem Gegenstand zu verbinden. Bitte warte daher drei Tage, bevor du den Gegenstand das erste Mal reinigst.
7. Wenn du den Gegenstand reinigen möchtest, empfehlen wir, dies in der obersten Schublade deiner Spülmaschine zu tun.
8. Verzichte auf Topfreiniger, Stahlwolle oder scharfe Reinigungsmittel, um das Etikett zu säubern. Verwende stattdessen weiche Tücher und Schwämme, um den Druck zu schonen.
9. Beachte, dass hohe Temperaturen in der Spülmaschine, Mikrowelle oder im Dampfsterilisator die Struktur der Aufkleber verändern und die Haftung beeinträchtigen können.
10. Lagere die Aufkleber bis zu einem Jahr bei Raumtemperatur in einem dunklen, trockenen Raum.



*Wenn du noch weitere  
Fragen oder Anliegen  
hast, stehen wir gerne  
zur Verfügung. Viel  
Spaß mit deinen  
Aufklebern!*