

# Flexi Peel

## ABLÖSBARE ETIKETTEN RICHTIG ANWENDEN

*So funktioniert's*

### ♥ Allgemeine Infos

Bitte achte darauf, dass der zu beklebende Untergrund sauber und trocken ist und ohne Rückstände von Staub, Fett, Silikonresten, Schmutz, Feuchtigkeit, Kondensat usw.

Die Etiketten fest auf dem Gegenstand aufstreichen – am besten von innen nach außen, um Blasenbildung zu vermeiden.

Beachte dabei besonders auch auf die Ecken. Diese stellen sich besonders leicht hoch, wenn sie nicht fest angedrückt sind.

Etiketten nur auf glatte Oberflächen kleben. Für strukturierte und unebene Untergründe werden spezielle Klebstoffe benötigt.

🕒 Warte 24 Stunden (1 Tag), bis sich die Etiketten fest mit dem Untergrund verbunden haben.

### 📦 Richtige Lagerung

Die Etiketten können ein Jahr bei Raumtemperatur in trockenen, dunklen Räumen gelagert werden, am besten in der Verpackung.

✗ **Die Etiketten halten nicht auf...**silikonisierten und trennmittelhaltigen Gegenständen.

### 🖨️ Du möchtest die Etiketten bedrucken?

Hier findest du die PDF und Word Dateien zum Download: <https://www.watsonlabel.de/etiketten-vorlagen-fuer-a4-etiketten/>

👉 **Bitte beachten:** Etiketten bitte nicht in die Spülmaschine geben, sondern vorher vom Untergrund entfernen. Im Geschirrspüler könnte der Kleber stärker werden, und nicht mehr ablösbar sein.

👉 Wir empfehlen vor dem Druck der Etikettenbogen einen Probedruck auf normalem, weißem Druckerpapier. So siehst du gleich, ob die Platzierung auf dem gestanzten Etikettenblatt korrekt ist.



*Wenn du noch weitere Fragen oder Anliegen hast, stehen wir gerne zur Verfügung. Viel Spaß mit deinen Aufklebern!*